




Baletite kalvon käyttöohjeet




1 Säilytä Baletite-tuotetta alkuperäisessä suojapakkauksessa. Säilytä rullia sivullaan kuivassa paikassa ja suojassa suoralta auringonvalolta. Ihanteellinen säilytyslämpötila on 20 – 30 °C. Pidä rullat pakkauksissa ja ympäristölämpötilassa ennen käyttöä.




5 Baletite-rulla tulee asettaa sen keskiosa syöttöyksikköön niin, että rullan keskikohta kohdistuu paalin keskelle.




2 Avaa pakkaukset varoen ja varo vahingoittamasta niitä käsittelyn aikana. Suojaa erityisesti rullien reunat. Peitä käärimiskoneeseen jätetyt rullat kosteuden pitämiseksi poissa. Rullat tulee käyttää yhden vuoden kuluessa niiden hankinnasta.




6 Baletite-tuotteen päälle käärityn kääreen on oltava limittäin vähintään 50 %. Tarkista, että kukin kerros on limittäin peittäen vähintään puolet edellisestä kerroksesta. 750 mm kalvojen tulee olla limittäin vähintään 31 cm.



3 Rullat tulee poistaa suojakalvosta ainoastaan vähän ennen käyttöä. Avaa pakkaus annettua repäisyliuskaa käyttäen. Rullan nuoli osoittaa käärimissuunnan. Paaltun materiaalin on jakauduttava aina tasaisesti paalin nostimen koko leveydeltä.



7 Koska Baletite on 100 % polyteeniä, se voidaan kierrättää säilöntäkalvon kanssa käytön jälkeen. Kalvojen erottaminen ei ole tarpeen, kun ne poistetaan paalista. Tämä mahdollistaa ajan ja työvoimakulujen säästämisen.



4 Paalien on oltava tiiviitä ja sylinterin muotoisia. Mitä tiiviimpi paali on, sitä paremmin rehu säilyy. The Baletite reel must be placed centrally in the Intake unit so that the centre of the reel aligns with the middle of the bale.

® **BALETITE**