




Baletite Leiðbeiningar um notkun




1 Geymið Baletite í upprunalegri hlífðar ermi. Geymið hjól á hliðum þeirra á þurrum stað úr beinu sólarljósi. Kjörinn geymsluhiti er 20 - 30°C. Haltu hjólum í ermum og ástand við umhverfishita fyrir notkun




5 Bala efninu verður alltaf að dreifast jafnt yfir breidd balar upptöku. Balar ættu að vera þéttar og sívalar að lögun. Því þéttari sem balinn er, því betra verður varðveisla fóðursins.




2 Gætið varúðar við opnun og meðhöndlun hjóla svo að þær skemmist ekki. Sérstaklega ætti að verja spólabrúnir. Lokið hjólum sem eru eftir á umbúðunum til að halda raka út. Hjóla verður að nota innan eins árs frá kaupum.




6 Balewrapið sem er beitt yfir Baletite verður að hafa að minnsta kosti 50% skörun. Athugaðu vandlega að hvert lag skarist að minnsta kosti helmingi fyrra lag. 750mm kvikmyndir ættu að skarast að minnsta kosti 31 cm.



3 Aðeins skal fjarlægja hjóla úr hlífðarumbúðum strax fyrir notkun. Opnað ermína með tástrimlinum sem fylgja með. Örin á spólaendanum gefur til kynna stefnu umbúða.



7 Þar sem Baletite er 100% pólýthen er hægt að endurvinna það ásamt votheys teygjumyndinni eftir notkun. Það er engin þörf á að aðskilja og aðgreina þessar filmur þegar þær eru teknar úr balanum og sparar þar með tíma og vinnu.



4 The baled material must always be evenly distributed over the width of the baler pick up. Bales should be dense and cylindrical in shape. The more compact the bale, the better the forage preservation will be.

® **BALETITE**

www.baletite.com

